

TAMIYA CRAFT TOOLS

BENDING TWEEZERS

(FOR PHOTO-ETCHED PARTS)




タミヤ・クラフトツール
ピンセットベンダー
(エッチングパーツ用)

精密加工用
FOR DETAIL WORK

真ちゅう製または洋白製の微細なエッチングパーツを折り曲げるための専用ツールです。繊細な作業に適したピンセットタイプを採用。先端の密着面を1mm以下の極細に精密加工しました。10mmまでの折れ線を折り曲げることができます。

This tool is designed for precision bending of brass or nickel silver photo-etched parts. It can be used to bend parts along fold lines of up to 10mm.



材質:
SUS410 ステンレス



台紙 透明カバー:PET

●製品に関するお問い合わせは
タミヤ・カスタマーサービスまで
TEL.054(283)0003

4 950344 741175

販売元 株式会社タミヤ www.tamiya.com
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU,
SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

©2013 TAMIYA



TAMIYA CRAFT TOOLS

精密加工用
FOR DETAIL WORK

ITEM 74117**1200
MADE IN PAKISTAN

117

微細なパーツの
折り曲げ加工に

この台紙は捨てずに保管し、内側に記載の使用方法和注意書きを必ずお読みください。
Read the instructions fully and keep them for your future reference.

BENDING TWEEZERS

(FOR PHOTO-ETCHED PARTS) ピンセットベンダー (エッチングパーツ用)

TAMIYA CRAFT TOOLS

BENDING TWEEZERS (FOR PHOTO-ETCHED PARTS)

タミヤ・クラフトツール


ピンセットベンダー (エッチングパーツ用)

《使い方》①ベンダー密着部のエッジをエッチングパーツの折れ線に合わせてはさみます。エッジは側面と先端が使えます。折り曲げる部分の大きさによって使い分けてください。②ベンダーのつかみ部が密着するようにしっかりと挟み、指を使ってエッチングパーツを曲げてください。

《Directions for Use》

① Position the edge or tip of the tweezers along the fold line on the part to be bent.

② Hold the tweezers securely and bend the part using your hand.



《使用上の注意》●安全のため、保護めがねを着用してください。●真ちゅう製または洋白製の細かいエッチングパーツの折り曲げにご使用ください。ステンレス製のパーツ、折れ線がないパーツには使わないでください。ベンダーが破損する恐れがあります。●エッチングパーツの形状によっては曲げにくい場合があります。その場合は別売のエッチングベンダーやエッチングベンダーミニなどをご使用ください。●無理な力で曲げたり、物をつぶす作業に使用しないでください。ベンダーが破損する恐れがあります。●塗装面などキズつきやすいものや貴重品には使用しないでください。●先がとがっているため、人の体に向けて使わないように注意してください。また使用後は付属のパイプを先端に被せ、幼児の手の届かないところに保管してください。●電気の流れている回路では絶対に使用しないでください。感電することがあり危険です。

《CAUTION》●Always use protective goggles when bending photo-etched parts. ●Take extra care when bending brass or nickel silver parts. Do not use for bending stainless steel parts or parts with no fold line, as this may damage the tool. ●For more difficult to bend parts, use tools such as separately sold bending pliers. ●Applying too much force or using to crush parts are causes of breakage and should be avoided. ●Tweezers have sharp tips. Take care when handling and keep out of reach of small children. Always store with cover affixed. Tips may scratch surfaces. Do not use on painted objects or valuables. ●Do not use on current-carrying circuits as this could lead to electric shocks.